



# スポット封函機部品表

## Parts List of Spot Stapler

1-1	レール Rail SHS-15用 (SHS-15Type)	5	バネ受ピン Pin for Spring	11	アンビルロッド支持ピン Anvil Rod Pivot Pin	21	ヘッド Handle Bracket	31	ガイドレバー Guide Lever
1-2	レール Rail SHS-18用 (SHS-18Type)	6	受金スプリング Spring	12	アンビルロッド Anvil Rod	22	ヘッドピン Handle Pin	32	ガイドネジ Guide Screw
1-3	レール Rail SHL-16用 (SHL-16Type)	7	本体 Shutter Housing	13	シャッターピン Shutter Pin	23	ヘッドピンネジ Handle Pivot Pin	33	ガイドナット Guide Nut
1-4	レール Rail SHL-19用 (SHL-19Type)	8A	ホルダー (右) Right Anvil Holder	14	シャッター本体 Shutter	24	調節ネジ Adjust Screw	34	スプリングワッシャー Lock Washer(M5)
2-1	針押しセット Staple Pusher Set SHS-15用 (SHS-15Type)	8B	ホルダー (左) Left Anvil Holder	15	シャッターロッド支持ピン Shutter Rod Bar Pin	25	調節ネジ Lock Nut	35	
2-2	針押しセット Staple Pusher Set SHS-18用 (SHS-18Type)	9A-1	アンビル (右) Right Anvil SHS-15・18用 (SHS-15・18Type)	16	シャッターロッド Shutter Rod	26	ホルダー止ピン Anvil Holder Pivot Pin	36	
2-3	針押しセット Staple Pusher Set SHL-16用 (SHL-16Type)	9A-2	アンビル (右) Right Anvil SHL-16・19用 (SHL-16・19Type)	17	シャッターロッドピン Shutter Rod Pivot Pin	27	プレート Guide Plate	37-1	レールエンドカバー Rail End Cover SHS-15・18用(SHS-15・18Type)
2-4	針押しセット Staple Pusher Set SHL-19用 (SHL-19Type)	9B-1	アンビル (左) Left Anvil SHS-15・18用 (SHS-15・18Type)	18	ハンドル Handle	28	ガイド本体 Eccentric Cam	37-2	レールエンドカバー Rail End Cover SHL-16・19用(SHL-16・19Type)
3	レール受金 Rail Stopper	9B-2	アンビル (左) Left Anvil SHL-16・19用 (SHL-16・19Type)	19	ハンドルニギリ Grip	29	ガイド子 Guide Block		
4	レール受金ピン Pin for Rail Stopper	10	アンビル止ネジ (皿4×8) Flat Head Screw(M4×8)	20	ハンドルスプリング Handle Spring	30	スクリーンボルト Socket Head cap Screw(M5×10)		